

# KRAFT

**SH283**  
**Aura Bebek Arabası**  
**Kullanım Kılavuzu**



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce  
tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

**İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.**



## ÖZELLİKLER

- Model No.: SH283
- Ürün Standart No.: GB14748-2006/EN1888
- Materyal: Alüminyum boru / demir boru / metal / plastik / kumaş
- Alüminyum çerçeve - hafif ve kullanımı rahat
- Ayarlanabilir ayak dayanağı - Çocuğunuzun oturma veya yatma pozisyonuna uygun ayarlanabilir özellikte
- Tek elle katlama sistemi
- Tentede pencere - annenin bebeğini görmesini sağlar
- Beş noktali emniyet kemeri
- Çıkarılabilir ön tepsi - kullanımı rahat
- İki yönlü kullanılabilir itme kolu - kullanımı rahat
- Tente ve tentenin son bölümü istendiğinde birbirinden ayrılabilir
- Süspansiyonlu ön ve arka tekerlekler
- 4 farklı pozisyona ayarlanabilen tam yatar sırt dayanağı
- Taşıma koltuğu takılarak travel sistem bebek arabasına dönüştürülebilir (bu özellik belirli modeller için geçerlidir, lütfen satıcınıza danışın).
- Kilitlenebilen ön ve arka tekerlekler - kolaylıkla kontrol edilebilen fren sistemi
- Büyük sepet
- Katlı iken boyutları: 50.5x26x73cm

## UYARILAR

**Uyarı!** Çocuğunuzun güvenliđi için lütfen kullanma talimatlarını tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

**Uyarı!** Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

**Uyarı!** Bebeğinizin güvenliđi için kullanma talimatındaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.



**Uyarı!** Bebeğınızı arabasında asla yalnız bırakmayınız.

**Uyarı!** Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg. olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, sırt kayışları ve bacak arası kemeri bağlanmış olarak takılı ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine konmamalıdır, sepetine 2 kg'dan daha ağır olan şeyler asla konmamalıdır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğınızı arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlelerinin yerlerine oturmuş olduğundan emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını ön barından tutup kaldırmayınız.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- **Uyarı:** Ebeveyn tepsisi ya da bardak tutucusu varsa, bu kısımlara kesinlikle sıcak içecek koymayınız. Bebeğinizin üzerine dökülebilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.

**ÖNEMLİ:** Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.





## KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI

1. Ambalajı açıp ürünün parçalarını koli içerisinde çıkartınız.

### Parçaların Listesi:

- İskelet 1 adet
- İtme kolu 1 adet
- Tente 1 adet
- Ön tekerlekler 2 set
- Arka tekerlekler 1 set
- Ön tepsi 1 adet



## BAKIM VE ONARIM İÇİN İPUÇLARI

1. Ürünün emniyet ve güvenilirliğini koruması için hareketli parçalarının muntazam aralıklarla yağlanması ve gerekiyorsa perçinlerinin yenilenmesi gerekir.

Not: Yağlama işlemi sadece silikon yağ veya silikon yağ sprey kullanılarak yapılmalıdır.

2. İyi koruma ve muntazam aralıklarla yapılan bakım, ürünün emniyetli ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Tozlu hava, yollardaki pislikler, kirliliği çevre gibi çevresel etkenlerin yanı sıra arabanın kullanılmadığı zamanlarda korunmadan dış mekanlarda saklanması bebek arabasının yıpranıp zarar görmesine neden olur. Bu nedenle kullanılmadığı zamanlarda ürün daima iç mekanlarda muhafaza edilmelidir.

3. Arabanın parlatılmış iskelet yüzeylerinin muntazam aralıklarla yumuşak, hafif nemli bir bezle silinmesi gerekir. Metal yüzey üzerinde kir ve lekeler suda eriyen bir sabun ile ıslatılmış yumuşak bir bezle nazikçe silinerek temizlenmelidir.

**ÖNEMLİ:** Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.**

**Kullanım ömrü 5 yıldır.**

**İthalatçı Firma:**  
Atak Dış Ticaret A.Ş.

**Yetkili Servis:**  
Atak Dış Ticaret A.Ş.  
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İST.  
Tel: 0212 696 2535-36 Fax: 0212 698 64 65

**www.kraftbaby.com**

## BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, anındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa, araba, balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Bebek arabasını daha sonra ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız kullanımdan önce teknik servis tarafından bakımının yapılması önerilir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**UYARI!** Bebek arabası temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında tekerleklerde ve diğer metal kısımlarda paslanma oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmış olan bebek arabası mutlaka iyice kurularak katlanmalıdır.

**UYARI!** Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek anzalara sebep olabilir.

## 2. Bebek Arabasının Açılması



2.1. Sol elinizle ön tekerlek borusunu tutarken, sağ elinizle katlama kilidini açınız.



2.2. Sol elinizle kol dayanağını tutarken, sağ elinizle sırt dayanağını tutunuz ve ok ile gösterildiği yönde "Klik" sesi duyana kadar iki parçayı birbirinden ayırınız.

## 3. Parçaların Birleştirilmesi



3.1. İtme kolunun parçalarının birleştirilmesi:

İtme sapı borusunun uçlarını, iskeletin iki yanında yer alan plastik oluklara hizalayınız, "Klik" sesi duyana kadar iterek sapı yerine oturtunuz.



3.2 İtme kolunun takılması:

Yerine taktığınız itme sapını "Klik" sesi duyana kadar geriye doğru çekiniz. Bu sesi duyduğunuzda sap yerine doğru olarak oturmuş demektir.





**3.3. Ön tekerleklerin takılması:**  
Bir elinizle ön tekerlek borusunu yukarı kaldırınız, diğer elinizle ön tekerleği ok ile gösterilen yönde yukarıya iterek boruya sabitleyiniz.



**3.4 Arka tekerlek parçalarının birleştirilmesi :**  
Tekerlek parçalarını resimde gösterilen sıra ile birbirine geçirerek birleştiriniz.



**3.5. Arka tekerleklerin takılması:**  
Bir elinizle arka tekerlek borusunu yukarı kaldırınız, diğer elinizle arka tekerlekleri ok ile gösterilen yönde yukarıya iterek boruya sabitleyiniz.



**3.6. Tentenin takılması:**  
Tente uçlarını tente üzerindeki tente oluklarına iterek sokunuz. Yukarıya doğru çekerek uçların oluklara tam olarak oturduğundan emin olunuz.

### **Oto Koltuğunun Monte Edilmesi :**

**DİKKAT !** Bu açıklamalar sadece **Auro Travel System** tipli bebek arabaları için geçerlidir.

**DİKKAT!** Taşıma koltuğunu bebek arabasının üzerine takmadan önce koltuğun saplarının sağ ve sol alt uç bölümlerine adaptörleri takınız.

Oto koltuğunu bebek arabasının iki kol dayanağı hizasındaki yuvalara hizalayıp aşağı bastırarak bağlantı uçlarını bebek arabasındaki yuvalara takınız. "Klik" sesi duyulacak ve montaj tamamlanacaktır.



### **Oto Koltuğunun Çıkarılması:**

**DİKKAT !** Bu açıklamalar sadece **Auro Travel System** tipli bebek arabaları için geçerlidir.

Oto koltuğunu bebek arabasından çıkarmak için her iki yanındaki çıkarma düğmelerine basınız ve oto koltuğunu yukarı kaldırınız.



## Arabanın katlanması:



Kırmızı ikincil kilidi baş parmağınızla ok yönünde sola doğru itiniz.



Aynı anda diğer parmaklarınızla kırmızı katlama düğmelerine bastırınız ve tek elle katlama mekanizmasını ok yönünde aşağı doğru döndürünüz. Katlama kilidi serbest kalacaktır.



Yukarıdaki iki işlemle katlama kilidini serbest bıraktıktan sonra itme kolu ve ön tepsiyi "klik" sesi duyana kadar birbirine doğru oklar yönünde itiniz. "Klik" sesi duyduğunuzda araba katlı pozisyonda kilitlenmiş demektir.



**3.7. Ön tepsinin takılması:**  
Ön tepsiyi kol dayanaklarına hizalayarak tutunuz. Ok yönünde aşağıya doğru itiniz. Tepsi yerine sabitlendiğinde "klik" sesi duyulacaktır.



**Döner ön tekerleklerin kullanımı:**  
Ön tekerlek sabitleme pedalını aşağıya doğru ittiğinizde, tekerlekler düz gider, dönmez. Pedalı yukarı kaldırdığınızda tekerlekler tam döner konuma gelir.



**Ön tekerlek frenleri:**  
Tekerlekler arasındaki kırmızı fren mandalını aşağıya bastırduğunuzda tekerlekler kilitlenir, dönmez. Fren mandalını yukarıya kaldırdığınızda ise frenler iptal olur, araba hareket edebilir.



**Arka tekerlek frenleri:**  
Fren pedalına bastırıp aşağı indirdiğinizde tekerlekler kilitlenir, dönmez. Pedalı yukarı kaldırdığınızda frenler iptal olur, araba hareket edebilir.



### İtme sapının yönünün ayarlanması:



Yön değiştirme yatağını yukarı doğru çekip kolun serbest kalmasını sağlayınız. Sapı aksi yöne doğru iterek hareket ettiriniz. "Klik" sesini duyana kadar aşağıya doğru itiniz ve sapı aksi yöndeki itme sapı sabitleyici oluklara oturtunuz.

### Ayak dayanağının ayarlanması:



Ayak dayanağının iki yanındaki mandalları parmaklarınızın arasında sıkarak dayanağı aşağı doğru hareket ettirebilir ve istediğiniz pozisyonda sabitleyebilirsiniz.

### Sırt dayanağının ayarlanması:



Sırt dayanağı yatırma demirini yukarı çekerek sırt dayanağını yatırabilirsiniz. **ÖNEMLİ !** Lütfen ürün parçaları şemasına bakarak sırt dayanağı yatırma demirinin hangi demir olduğunu tespit ederek bu işlemi yapınız. Koltuğu dik duruma getirmek için sırt dayanağını yukarı doğru itiniz.

### Ön tepsinin çıkartılması:



Tepsiyi çıkartmak için, tepsinin kol dayanaklarına birleştiği alt noktadaki kırmızı düğmelere bastırınız ve tepsiyi yukarı doğru çekerek çıkartınız.

### Emniyet kemerinin bağlanması:



Bel kemeri ucundaki tokaları "klik" sesi duyana kadar oklar yönünde kilit oluklarına geçiniz.

### Emniyet kemerinin açılması:



Aşağı ve yukarı oklar ile gösterilen tokalara bastırınız ve dışarı oklar yönünde kemeri çekip açınız.

**UYARI !** Bebeğiniz arabadayken daima emniyet kemeri takılmalı ve kısa süreler için dahi bebek arabada yalnız bırakılmamalıdır.