

KRAFT

MF-01 Müzikli Oturak Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce
tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

PARÇALAR:



Taban



Gövde



Gövde Kapağı



Oturak Deposu



Dış Kapak



Müzik Kutusu



Tampon



Kayma Önleyici Frenler

KURULUM:



1- Kayma önleyici frenleri tabanın altına takınız.

2- Gövdeyi tabana tornavida yardımıyla sabitleyiniz. Daha sonra gövde üzerine oturma deposunu ve kapaklarını yerleştiriniz.

3- Müzik kutusunu yandaki şekilde gösterildiği gibi oturma arkasındaki yuvalarına hizalayıp hafifçe bastırarak yerine takınız.

PİLLERİN TAKILMASI:



Pilleri takmak için müzik kutusunun arkasındaki yuvanın kapağını tornavida ile vidasını çıkararak açınız. Pilleri yerleştirdince kapağı tekrar yerine vidalayarak kapatınız.



PİL UYARISI!

1. Ürünü kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2. PİL bölümünün kapağını sökünüz.
3. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız. (PİL ürüne dahil değildir.)
4. Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5. Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6. Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8. Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
9. Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Oyuncak uzun süre kullanmayacaksanız pilleri oyuncaktan çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, oyuncaktan çıkarınız ve önce kutupları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir poşete koyunuz ve bitmiş pilleri ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, oyuncakların temizlenmesi durumunda oyuncaktan çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri oyuncakın parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için oyuncak ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15. Oyuncak ağızınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.

