

KRAFT

B8.4W/BS06

Elite Travel Sistem Bebek Arabası

Kullanım Kılavuzu



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım
kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Ürün Özellikleri

- **Model:** B8.4W/BS06
- **Ürün Standardı:** GB14748-2006 / EN1888
- **Ana Materyaller:** Alüminyum bar, demir bar, metal, plastik ve kumaş
- Hafif alüminyum gövde rahat kullanım sağlar.
- Geniş gövde ve kaliteli kumaş kaplama rahatlık ve konfor sunar.
- Ayarlanabilir ayak dayanağı, yatma ve oturma pozisyonlarında rahatlık sağlar.
- Tek elle katlama kilidi ile kullanımı kolay, ikincil kilitle güvenlidir.
- 5 nokta emniyet kemeri bebeğinizi daha güvenli tutar.
- Tentesindeki pencere sayesinde istediğiniz zaman bebeğinize bakabilirsiniz.
- Çıkarılabilir ön tepsi gerektiğinde bebeğinizi arabadan daha kolay çıkarabilmenizi sağlar.
- Çift yönlü ayarlanabilen itme sapı, arabayı bebeğinize bakarak sürebilmenizi sağlar.
- 4 farklı açıda ayarlanabilen sırt dayanağı bebeğinizin yatar konumda veya dik oturuş pozisyonu arasında dilediği açıda kalmasını sağlar.
- Süspansiyonlu ön ve arka tekerlekler konforlu ve sarsıntısız sürüş sağlar.
- Birbirine bağlı arka tekerleklerdeki fren sistemi güvenli sabitleme sağlar.
- Ekstra büyük sepete sahiptir.

Önemli Uyarılar:



Daima emniyet kemerini
baęlı tutunuz.



Asla refakatsiz
bırakmayınız.



Çocuęunuzun arabada ayaęa
kalkmasına izin vermeyiniz.




Ön tepside tutarak
kaldırmayınız.



Basamaklarda
kullanmayınız.


- Kullanım kılavuzunu dikkatle ve tamamen okumadan bebek arabasını kullanmayınız. Güvenlik için bu konu çok önemlidir.
- Ürünün renkleri şekillerdekenden farklılık gösterebilir.

Ürünün Parçaları:



Kurulum:

Parçalar:



1- İskelet (1 adet)

2- İtme Sapı (1 adet)


3- Ön Tekerlekler (2 adet)

4- Arka Tekerlekler (2 adet)

5- Ön Bar veya Ön Tepsi (1 adet)


6- Arka Aks (1 adet)

İskeletin Açılması:




Bebek arabası iskeletini koliden çıkarınız ve itme sapından tutarak yere dik konuma getiriniz. Katlı haldeki iskeleti açmanız için öncelikle iskeletin yan tarafında bulunan ve yukarıda soldaki şekilde gösterilen katlama kilidini açmanız gerekir. Daha sonra itme sapını kaldırıp ayaklarla arasının açılmasını sağlayınız. İskelet açılıp "Klik" sesi duyulduğunda eklemler yerine oturmuş ve iskelet açılmış olur.

İskeletin Katlanması:




Tek elle katlama kilidi üzerinde bulunan ve yukarıdaki Şekil 4'te 1 numaralı ok ile gösterilen düğmeye basarak aynı anda 2 numaralı ok ile gösterilen düğmeye bastırınız. Daha sonra iskeletin sol tarafında altta bulunan ikincil kilidi serbest bırakınız ve itme sapını hafifçe yukarı kaldırıp sonra aşağı iterek katlama işlemini tamamlayınız.

Arka Aksın Takılması:




Bebek Arabasını havaya kaldırınız. Arka aksın iki bağlantı ucunu bebek arabası arka bacaklarına hizalayıp yukarı iterek monte ediniz. "Klik" sesi duyulduğunda bağlantı tamamlanmış olur.

Arka Aksın Çıkarılması:




Arka aksı çıkarmak için her iki yanında plastik bağlantı kısmındaki metal düğmeye bastırıp aksı bacadan aşağı çekiniz.

Ön Tekerleklerin Takılması:




Ön bacağı bir elinizle kaldırırken diğer elinizle ön tekerleği yukarı doğru iterek ön bacak barına sokunuz. "Klik" sesi geldiğinde tekerlek monte edilmiş olur.

Arka Tekerleklerin Takılması:




Arka tekerlekleri arka aksın iki yanındaki yuvalara hizalayıp "klik" sesi gelene kadar itiniz.

Ön Tekerleklerin Çıkarılması:




Ön tekerlekleri çıkarmak için ön bacak üzerinde bulunan ve yandaki şekilde 1 numara ile gösterilen düğmeye basınız ve tekerleği aşağı çekerek çıkarınız.

Arka Tekerleklerin Çıkarılması:




Arka tekerlekleri çıkarmak için jantın ortasında bulunan düğmeye basınız ve tekerleği dışarı doğru çekerek çıkarınız.

Arka Tekerlek Freni:




Arka aks üzerinde bulunan uzun fren pedalına basarak arka tekerlekleri fren konumuna getirebilirsiniz. Fren pedalını yukarı kaldırarak arabayı fren konumundan çıkarabilirsiniz.

Ön Tekerlek Freni:



Ön tekerlekleri fren konumuna almak için orta kısımlarında bulunan fren pedalına aşağı doğru basınız. Ön tekerleği fren konumundan çıkarmak için fren pedalını yukarı kaldırınız.

Ön Tekerleklerin Tek Yönde Sabitlemesi:



Ön tekerlekleri tek yönde sabitlemek için üst kısmında bulunan kilidi yukarı kaldırınız. Bazen tekerleği sabitlemek için kilidi yukarı kaldırdıktan sonra tekerleği bir tur çevirmek gerekebilir. Tekerleği tekrar döner konuma getirmek için kilidi aşağı indiriniz.

Ön Barın / Ön Tepsinin Takılması:



Bebek arabanızın ön tepsisini oturma kısmının iki yanındaki bağlantı yuvalarına takınız.

Ön Barın / Ön Tepsinin Takılması:




Ön tepsiyi iki yanındaki düğmelere basarak çıkarabilirsiniz.

İtme Sapının Kurulumu:



Eğer itme sapı iskelete monte edilmiş değilse itme sapını bebek arabası iskeletinin iki yanında, koltuk kısmının arkasında bulunan yuvalarına hizalayıp takınız. İki yandan da “klik” sesi geldiğinde montaj tamamlanmış olur.

Sırt Dayanağının Ayarlanması:



Sırt dayanağını, arka üst kısmında bulunan ayar mandalını yukarı çekerek, 4 farklı yatış pozisyonundan dilediğimize ayarlayabilirsiniz.

Ayak Dayanağı Açısının Ayarlanması:



Ayak dayanağının açısını, her iki yanında bulunan ayar düğmelerini aşağı iterek ayarlayabilirsiniz.

Çift Yönlü İtme Sapının Yönünün Değiştirilmesi:



İtme sapının yönünü değiştirmek için yandaki şekilde gösterildiği gibi iki yandaki itme sapı kilitlerini yukarı kaldırırsınız(1) ve itme sapını diğer yöne(2) itiniz. İtme sapı diğer yöndeki yuvasına oturup “Klik” sesi ile sabitlenecektir. İtme sapını tekrar eski yönüne almak için aynı işlemi ters olarak uygulayınız.

Oto Koltuğunun Monte Edilmesi (Opsiyonel):




Eğer bebek arabasını travel sistem olarak aldıysanız, yani yanında oto koltuğu da varsa bu işlemi yapabilirsiniz. Tek bebek arabası için geçerli değildir.

Oto koltuğunu bebek arabasının iki kol dayanağı hizasındaki yuvalara hizalayıp aşağı bastırarak bağlantı uçlarını bebek arabasındaki yuvalara takınız. “Klik” sesi duyulacak ve montaj tamamlanacaktır. Oto koltuğunu bebek arabasından çıkarmak için her iki yanındaki çıkarma düğmelerine basınız ve oto koltuğunu yukarı kaldırınız.


Emniyet Kemer:

Emniyet Kemerinin Takılması:




Emniyet kemerini takmak için önce omuz kemerlerinin uçlarını bacak arası kemeri ucundaki ana tokanın iki yanına geçirin. Daha sonra iki bel kemeri ucunu ana kemer tokasına sokunuz.

Emniyet Kemerinin Açılması:



Ana kemer tokasının üst ve alt yanlarından bel tokası ucunun dillerine basınız ve bel kemerlerini tokadan çıkarınız. Daha sonra iki omuz kemeri ucunu da ana kemer tokasından çıkarınız.

Emniyet Kemer Uzunluğunun Ayarlanması:



Emniyet kemeri uzunluklarını üzerlerindeki ayar tokaları yardımıyla bebeğinize en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

UYARI! Bebeğiniz arabadayken daima emniyet kemerini bağlı tutunuz.

Temizlik ve Bakım

Bebek arabasının temizlik, bakım ve onarımı için ařařıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

UYARI! Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında tekerleklerde ve diğer metal kısımlarda paslanma oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmış olan bebek arabası mutlaka iyice kurularak katlanmalıdır.



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan 0-3 yaş arası bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlelerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını ön tepeşinden tutup kaldırmayınız.
- Asla kumsal, çocuk parkı gibi kumlu ve toprak zeminlerde kullanmayınız. Kum ve toprak arabanın yürüyen aksamına girip bozulmasına neden olabilir.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

ÜRÜN GARANTİSİ 2 YILDIR.

İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-Türkiye

Tel: (0212) 211 74 00

Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat: 1 Halkalı – İstanbul
Tel: (0 212) 696 95 42

www.kraftbaby.com